

DEBALLAGE ET ASSEMBLAGE

DEBALLAGE

Vous avez ouvert le carton et trouvé cette notice jointe à la machine. Conservez l'emballage pour le rangement et la notice pour y faire référence ultérieurement.

Sortez le rabot de son emballage et vérifiez son état. Si le produit ne vous semble pas correct ou si des éléments sont cassés ou manquants par rapport à la description ci-dessus, contactez votre vendeur.

Attention ! Un petit sac anti-humidité peut se trouver dans l'emballage. Ne le laissez pas à la portée des enfants et jetez-le.

Installation de nouvelles lames

Après un grand nombre d'utilisations, il peut être nécessaire de régler ou de changer les lames. Dans ce cas, remplacez les lames par des lames identiques à celles montées d'origine sur le produit, en suivant la procédure décrite ci-dessous:

- Assurez-vous que l'outil est débranché avant de changer les lames.
- Attention! Même si les lames vous semblent usées, cette partie de l'outil est particulièrement coupante.
- Desserrez les trois boulons qui maintiennent les lames dans la gorge.
- Faites coulisser les lames hors de la gorge en escamotant la patte de sécurité.
- Remontez les lames neuves en reprenant les opérations dans le sens inverse.
- Pour régler l'alignement horizontal des lames, vous pouvez agir sur les 2 vis alen qui se trouve aux extrémités.
- N'utiliser que des lames affûtées.

Branchement d'un aspirateur

Vous pouvez brancher votre machine à un tuyau d'aspirateur standard afin d'éviter des projections de copeaux. Pour cela raccorder l'aspirateur à la buse d'évacuation des poussières.

CONNEXION A L'ALIMENTATION ELECTRIQUE

Le symbole pour la double isolation  veut dire que l'outil ne comporte pas de moyen de raccordement à la terre. Il n'est donc pas nécessaire de le brancher à une fiche de prise de courant avec terre.

Cette machine doit être utilisée dans la limite des conditions ambiantes (entre 15°C et 30°C)

FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE

Cet outil doit impérativement être débranché avant tout réglage.

- Toujours maintenir le rabot parfaitement à plat sur la surface à dégauchir.
- Pour régler le guide feuillure **(3)**, desserrez la molette située sur le côté droit de la machine et réglez la hauteur du guide à l'aide de la règle graduée.

- Vous pouvez régler la profondeur de coupe avec la molette de réglage **(1)** en une passe de 0 à 2 mm. Toutefois, pour obtenir de meilleurs résultats, il est préférable de ne pas excéder 1mm de profondeur, et quelques 1/10ème de millimètres pour les travaux de finition.
- Effectuez le réglage sur une surface plane.
- Tournez la molette dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la profondeur, tournez dans le sens inverse pour diminuer la profondeur

Attention des poussières nocives et toxiques peuvent être produites lors de l'utilisation du rabot sur certains matériaux. Ces poussières peuvent nuire gravement à la santé de l'utilisateur ou des personnes aux alentours. Portez toujours un masque de protection quand vous travaillez et éloignez les spectateurs de l'aire de travail !!!

MISE EN MARCHÉ

- Pour mettre le rabot en marche, maintenez le poussoir de sécurité enfoncé avec le pouce de la main droite, puis enfoncez la gâchette avec l'index **(2)**
- Relâcher la gâchette pour arrêter le rabot.
- La pièce sur laquelle vous travaillez doit être fixée, surtout s'il s'agit d'une petite pièce.
- Pour faciliter le maniement du rabot, il est préférable de le maintenir fermement avec une main sur la poignée et une main sur la molette.
- Exercez une pression constante sur votre outil, en appliquant la semelle avant bien à plat sur la pièce à travailler.
- Ne faites pas de mouvement latéraux avec le rabot.
- Pour obtenir un travail de meilleure qualité, travaillez dans le sens du bois.
- N'essayez pas de dégauchir de grandes épaisseurs en une seule fois. Il est préférable de faire plusieurs passes relativement fines pour obtenir un meilleur résultat.
- Avant de commencer votre travail, vérifiez que la semelle est parfaitement propre.
- Après chaque utilisation, évacuez les poussières présentes sur la machine en la tapotant.

ENTRETIEN

Débranchez la prise de courant avant d'effectuer tout réglage ou entretien

Cette machine ne nécessite pas de maintenance mécanique particulière, telle que le graissage des roulements. **Si le remplacement du câble d'alimentation est nécessaire, ceci doit être réalisé par le fabricant ou son agent pour éviter un danger.** Vérifiez périodiquement les rallonges du câble d'alimentation et remplacez-les si elles sont endommagées.

Le nettoyage des pièces en plastique se fait machine débranchée, à l'aide d'un chiffon doux humide et un peu de savon doux.

N'immergez jamais la machine et n'employez pas de détergent, alcool, essence, etc.

En cas de problème ou pour un nettoyage en profondeur, consultez le Service Après Vente.