



# ***F3000-DMX***

**Smoke machine- Machine à fumée**



## 1- Instructions de sécurité



Avant d'utiliser votre matériel, nous vous recommandons de lire l'ensemble des instructions de ce manuel.

- Conservez ce manuel pour une future consultation. Si vous revendez cet appareil, veillez à transmettre également ce manuel d'utilisation au nouvel acquéreur.
- Déballez entièrement l'appareil ainsi que tous ses accessoires. Vérifiez qu'il n'y a aucun dommage et que l'appareil se trouve en parfait état.
- Il est important d'utiliser le câble d'alimentation secteur fourni (câble avec terre).
- Toujours débrancher l'appareil avant une intervention technique ou avant son entretien.
- Température ambiante maximum pour un fonctionnement optimal de l'appareil : 40°C. Ne pas utiliser l'appareil si la température ambiante dépasse cette valeur.
- En cas de problème de fonctionnement, arrêtez immédiatement l'appareil. Ne pas essayer de le réparer soi-même. Contactez votre revendeur ou faites appel à un réparateur spécialisé et agréé. Il n'y a aucune pièce remplaçable par l'utilisateur.
- Ne pas brancher cet appareil sur un bloc de puissance variable type " Dimmer pack"
- Afin de réduire et d'éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, ne pas utiliser cet appareil dans un milieu humide ou sous la pluie.
- Cet appareil **F1500-Pro** doit être installé avec un crochet solide et de dimension adéquate au poids supporté. L'appareil doit être vissé au crochet et serré convenablement afin d'éviter toute chute due aux vibrations produites par la machine en fonctionnement. L'accroche de l'appareil doit être sécurisée par une élingue de sécurité. Assurez-vous également que la structure (ou point d'accroche) peut supporter au moins 10X le poids de l'appareil accroché.
- L'appareil doit être installé par une personne qualifiée et doit être placé hors de portée du public.

**ATTENTION:** Cet appareil fonctionne à très haute température. Ne pas toucher l'appareil pendant son fonctionnement. Ne jamais bloquer la sortie de la fumée avec vos mains. Risque important de brûlures du 1<sup>er</sup> et 2<sup>nd</sup> degré.

**ATTENTION :** Ne pas faire fonctionner cet appareil sur une surface sensible à la chaleur, risque de brûlure de la surface (exemple parquet en bois...).

**ATTENTION:** Ne pas déplacer la machine pendant son fonctionnement.

**IMPORTANT:** Il est possible que de petites quantités de fumée s'échappent de l'appareil pendant la mise en chauffe et après son extinction.

## 2- Instructions d'utilisation

1- Remplir le réservoir de liquide à fumée. (privilégier toujours les liquides de marque BoomtonDJ).

2- Brancher la machine à fumée à la prise secteur.

3- Mettre en service en appuyant sur l'interrupteur arrière de la machine à fumée.

4- Attendre environ 5 minutes pour la première montée en température de la machine.

5- Lorsque la machine est à la bonne température, le voyant de la télécommande va s'allumer, vous pouvez alors utiliser le bouton rouge de la télécommande pour activer la fumée.

## 3- Caractéristiques Techniques

Volume de fumée	:	30,000 cu.ft par minute / 850 m3 par minute
Temps de chauffe	:	approx. 5 min
Capacité du réservoir	:	2.5L
Consommation Electrique	:	3000W
Tension d'alimentation	:	230Vac, 50-60Hz
Dimensions	:	505 x 305 x 240mm
Poids net	:	8 kg
Poids Brut	:	10.5 kg
Canaux DMX	:	2