

INSTRUCTIONS D'ALLUMAGE :

INSTRUCCIONES DE ENCENDIDO / IGNITION INSTRUCTIONS / INSTRUCTIES VOOR
 INSCHAKELING / INSTRUÇÕES DE LIGAÇÃO / ISTRUZIONI DI ACCENSIONE :

FR : Connecter le cordon d'alimentation à une prise électrique située dans un endroit sûr et sec.

ES: Conectar el cable de alimentación a una toma de corriente eléctrica ubicada en un lugar seguro y seco.

GB: Connect the power cable to an electrical outlet in a safe and dry area.

NL: Verbind de stroomkabel met een stopcontact op een droge en veilige plaats.

IT Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica situata in un luogo sicuro e asciutto.

PT: Ligar o cabo de alimentação a uma tomada elétrica situada num local seguro e seco.

L'interrupteur se situe sur la tête du parasol chauffant.

Le panneau de contrôle permet d'utiliser les trois positions de chauffe ainsi que le minuteur.





1. Utilisation à partir du panneau de contrôle

Appuyez sur l'interrupteur Marche / Arrêt pour activer le chauffage.

- | | | |
|---|---|--------------------|
| 1 ^{ère} pression sur le bouton |  | : 900W |
| 2 ^{ème}  pression sur |  | le bouton : 1200 W |
| 3 ^{ème} pression sur le bouton |  | : 2100W |

Quand l'appareil est en fonctionnement, vous pouvez utiliser le minuteur :

- | | | |
|---|---|---------------------|
| 1 ^{ère} pression sur le bouton |  | : 30 minutes |
| 2 ^{ème} pression sur le bouton |  | : 60 minutes |
| 3 ^{ème} pression sur le bouton |  | : 90 minutes |
| 4 ^{ème} pression sur le bouton |  | : Arrêt du minuteur |