

Pliage structure gonflable

Pensez à ouvrir les fermetures sur les côtés pour laisser l'aire s'échapper plus rapidement



1

Repartir uniformément les éléments de la structure



2

Pliez 1/3 de la structure



3

Re-pliez 1/3 de la structure sur le premier rabat



4

Aplatissez la structure au maximum



5

Commencez à rouler la structure en très petit



6

Continuez de rouler de manière uniforme



7

Rouleau finale



8

Mettez le rouleau au milieu de la bâche bleu



9

Rabbatez les côtés et sanglez